



I. Карта технического обслуживания автомобилей УАЗ

(Выполняется через каждые 15 тыс.км или 1 год эксплуатации)

Наименование организации	Идентификационный номер ТС (VIN)	Пробег, км	Дата		Модель автомобиля		№ заказа-наряда				
№/№ п/п	Наименование работ	Номера талонов сервисной книжки									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Контрольно-осмотровые (диагностические) работы <i>Проверить</i> * ¹ :										
1.1	Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, рамы и колёс, состояние: стёкол, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализации	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2	Работоспособность ремней безопасности, замков * ³ и предохранителей * ³ открывания капота, замков дверей	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.3	Состояние элементов передней и задней подвесок	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.4	Состояние подвески двигателя	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-
1.5	Схождение и максимальный угол поворота передних колёс	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.6	Регулировку подшипников ступиц колёс	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-
1.7	Люфт шкворней поворотного кулака * ²	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.8	Свободный ход рулевого колеса * ²	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.9	Зазоры в подшипниках шестерён главной передачи переднего и заднего мостов	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.10	Герметичность систем впуска воздуха, рециркуляции отработавших газов, управления рециркуляцией отработавших газов (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок и шлангов, уровни эксплуатационных жидкостей * ²	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.12	Провести диагностику системы управления двигателем и АБС* ³	+	+	+	+	*	*	*	*	*	*
1.13	Произвести внешний осмотр деталей двигателя (шлангов, патрубков, трубок, проводов и т.п.) с целью определения и устранения их контактов с деталями автомобиля, приводящих к разрушению деталей	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	Работоспособность клапана продувки адсорбера * ³ (только для автомобилей сдвигателями семейства ЗМЗ-409)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.15	Плотность охлаждающей жидкости	один раз в год перед зимним сезоном эксплуатации									
1.16	Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.17	Свободный ход педали тормозной системы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.18	Износ тормозных колодок и диска передних колёс	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.19	Износ тормозных накладок колодок задних колёс и стояночного тормоза	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-
1.20	Эффективность работы рабочей и стояночной тормозной систем, работу регулятора * ³ давления	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.21	Состояние колёс и шин	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.22	Дымность отработавших газов (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.23	Состояние фаз газораспределения (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.24	Уровень масла в пятиступенчатой коробке передач и в мостах с неразъёмными в вертикальной плоскости картерами	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.25	Работу системы охлаждения	-	-	*	-	*	-	*	-	*	-
2.	Регламентные работы										
2.1	Подтянуть крепление агрегатов, узлов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме * ²	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2	Подтянуть крепление опор двигателя и их кронштейнов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.3	Подтянуть крепление элементов передней и задней подвесок * ²	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.4	Подтянуть крепление шкивов коленчатого вала и генератора (только для автомобилей с двигателем семейства ЗМЗ-409)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Подтянуть крепление шкивов ТНВД, водяного насоса, вентилятора (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+
2.6	Подтянуть крепление генератора и стартера (только для автомобилей с двигателем семейства ЗМЗ-409)	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+

№/№ п/п	Наименование работ	Номера талонов сервисной книжки									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7	Подтянуть крепление генератора, стартера, ТНВД (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+
2.8	Отбалансировать колёса и переставить по схеме	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.9	Заменить ремень привода топливного насоса высокого давления, автоматический натяжитель и обводной ролик (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
2.10	Заменить ремень привода навесных агрегатов, кроме ТНВД (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.11	Заменить ремень (ремни) привода навесных агрегатов и автоматический натяжитель* ³ (только для автомобилей с двигателем семейства ЗМЗ-409)	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.12	Подтянуть крепление насоса системы охлаждения, шкива насоса системы охлаждения, корпуса термостата, муфты вентилятора, радиатора, его облицовки, масляного радиатора, картера сцепления, впускного и выпускного коллекторов, деталей воздуховода, топливопроводов, топливной рампы с форсунками, системы выпуска отработавших газов и её подвески	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.13	Подтянуть крепление хомутов шлангов системы охлаждения * ²	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.14	Подтянуть крепление натяжных роликов ремней привода агрегатов (для всех автомобилей) и катушек зажигания (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.15	Очистить и промыть детали системы вентиляции картера (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-
2.16	Подтянуть крепление фланцев переднего и заднего карданных валов к фланцам валов раздаточной коробки и мостов, шаровых опор к фланцам кожухов полуосей, ведущих фланцев к ступицам, рычага поворотного кулака, сошки и картера рулевого механизма, наконечников рулевых тяг	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.17	Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра, очистить внутреннюю поверхность корпуса воздушного фильтра (кроме легковых автомобилей)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.18	Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра, очистить внутреннюю поверхность корпуса воздушного фильтра только легковых автомобилей)	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
2.19	Промыть топливные баки	-	-	*	-	*	-	*	-	*	-
2.20	Промыть сетчатый фильтр электробензонасоса	+	-	*	-	*	-	*	-	*	-
2.21	Заменить фильтр тонкой очистки топлива (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-
2.22	Слить отстой из фильтра тонкой очистки топлива (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23	Заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.24	Заменить: форсунки, регулятор холостого хода, регулятор давления топлива, нейтрализатор, адсорбер, все датчики системы управления двигателем и катушки зажигания (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
2.25	Прочистить контрольное отверстие в насосе системы охлаждения	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.26	Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи, прочистить вентиляционные отверстия в пробках, проверить уровень и замерить плотность электролита	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.27	Заменить свечи зажигания (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.28	Заменить прокладку крышки клапанов (только для автомобилей с двигателями ЗМЗ-4091.10, ЗМЗ-40911.10)	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
2.29	Отрегулировать направление световых пучков головных и противотуманных фар* ³	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.30	Очистить предохранительные клапаны ведущих мостов	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.31	Заменить масло в картере двигателя и масляный фильтр (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)* ^{2,4}	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.32	Заменить масло в картере двигателя и масляный фильтр (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)* ⁴	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.33	Заменить масло в картере двигателя и масляный фильтр с предварительной промывкой системы смазки* ⁴	-	-	*	-	*	-	*	-	*	-
2.34	Заменить масло в раздаточной коробке	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.35	Заменить масло в четырехступенчатой коробке передач	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.36	Заменить масло в пятиступенчатой коробке передач "Dymos"	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.37	Заменить масло в пятиступенчатой коробке передач "BACIC"	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.38	Заменить масло в переднем и заднем мостах (только для автомобилей с мостами с разъёмными в вертикальной плоскости картерами)	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.39	Заменить масло в переднем и заднем мостах (только для автомобилей с мостами с неразъёмными в вертикальной плоскости картерами)	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.40	Заменить смазку в подшипниках ступиц передних и задних колёс и подтянуть болты крепления тормозных щитов, цапф переднего моста	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.41	Заменить масло и фильтр в масляном баке системы гидроусилителя рулевого управления	через 90000км пробега или один раз в два года, в зависимости от того, что раньше наступит									
2.42	Заменить жидкость гидроприводов тормозов и сцепления	один раз в два года									
2.43	Промыть систему охлаждения и заменить охлаждающую жидкость	через 60000 км пробега или один раз в три года, в зависимости от того, что раньше наступит									
2.44	Смазать:* ²										
	- шарниры переднего и заднего карданных валов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	- шлицы переднего и заднего карданных валов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	- шарниры рулевых тяг	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.45	Смазать:										
	- подшипники вала рулевого колеса и шлицы карданного вала* ³ рулевого управления	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
	- замки дверей	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	- трущиеся участки ограничителя дверей	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	- петли дверей и капота* ³	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	- разжимной и регулировочные механизмы стояночного тормоза, трос* ³ стояночного тормоза	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-

